




Grandstream
DP720/DP750


PAMATA DARBĪBAS

Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgt klausuli




- Nospiediet **barošanas pogu**  un uzgaidiet, kamēr iedegsies LCD displejs.

Lai izslēgt klausuli



- Ilgi nospiediet **barošanas pogu** , kad klausule netiek lietota, kamēr LCD displejs paliek tumšs.

DP720 klausules saistīšana ar

DP750 bāzi

1. Nospiediet un turiet **Radio/Page** pogu uz DP750 bāzes apmēram 7 sekundes, kamēr iedegsies un sāks mirgot radio LED indikators.
2. Uz klausules DP720 nospiediet "Menu" ( vai ).
3. Izmantojiet navigācijas pogas, lai piekļūst **Settings**  > **Registration**.
4. Pārejiet uz **Register** un nospiediet "Select", kamēr mirgo radio LED indikators uz DP750 bāzes.
5. Izvēlēties atbilstošu bāzi un tad nospiediet uz "Subscribe".
6. Klausules DP720 displejā parādīsies **Searching** un klausule dos skaņas signālu pēc saistīšanas.



Bāzes IP adreses pārbaude

1. Nospiediet "Menu" ( vai ).
2. Izmantojiet navigācijas pogas, lai piekļūst **Menu** > **Status**.
3. Nospiediet pogu "Select", lai parādīt lapu **Status**. Pārlūkojiet ekrānu, lai atrast informāciju par DP750 bāzes IP adresi, apakštīkla masku un vārteju.


KLAUSULES IESTATĪJUMI

Tastatūras bloķēšana




Lai ieslēgt tastatūras bloķēšanu

1. Nospiediet un turiet pogu  apmēram 2 sekundes.
2. Displejā parādīsies paziņojums "Keypad Locked" un parādīsies simbols .




Lai izslēgt tastatūras bloķēšanu

1. Nospiediet un turiet pogu  apmēram 2 sekundes, lai izslēgt tastatūras bloķēšanu.
2. Displejā parādīsies paziņojums "Keypad Unlocked".




Klausules nosaukuma maiņa

1. Nospiediet "Menu" ( vai ).
2. Izmantojiet navigācijas pogas, lai piekļūst **Settings**  > **Handset Name**.
3. Ievadiet vajadzīgo nosaukumu un nospiediet pogu "Rename".




Bāzes PIN koda maiņa

1. Nospiediet "Menu" ( vai ).
2. Izmantojiet navigācijas pogas, lai piekļūst **Settings**  > **System Settings**.
3. Sadaļā **Change Base PIN** ievadiet esošo PIN kodu (pēc noklusējuma **0000**).
4. Ievadiet jauno PIN kodu.
5. Nospiediet pogu "Save", lai apstiprināt izvēli.

Valodas izvēle



1. Nospiediet "Menu" ( vai ).
2. Izmantojiet navigācijas pogas, lai piekļūst **Settings**  > **Phone Language**.
3. Izvēlēties vajadzīgo valodu un nospiediet pogu "Select".
4. Nospiediet "Yes", lai apstiprināt izvēli.

Datums un laiks

1. Nospiediet "Menu" ( vai ).
2. Izmantojiet navigācijas pogas, lai piekļūst **Settings**  > **Date/Time**.
3. Izmainiet esošās vērtības laukos datums/laiks (var mainīt datuma/laika formātu ar pogam pa labi un pa kreisi) un tad nospiediet pogu "Set".
4. Nospiediet pogu "Save", lai apstiprināt izmaiņas.

ZVANU IESPĒJAS

Ieslēgt/izslēgt skaļruni



1. Nospiediet pogu  sarunas laikā vai kamēr klausule netiek lietota, lai ieslēgt skaļruni.
2. Nospiediet pogu  vēlreiz, lai izslēgt to.

Zvanu veikšana


• Metode 1

Izmantojot izejošo līniju pēc




noklusējuma

1. Ievadiet vajadzīgo numuru, izmantojot tastatūras pogas.
2. Nospiediet pogu  vai , lai uzsākt zvanu.

Izejošās līnijas izvēle




1. Ievadiet vajadzīgo numuru, izmantojot tastatūras pogas.
2. Nospiediet pogu  "Call".
3. Izvēlieties līniju no pieejamo līniju saraksta, lai izmantot to izejošam zvanam.

• Metode 2


1. Nospiediet pogu  vai .
2. Ievadiet vajadzīgo numuru, izmantojot tastatūras pogas.
3. Nospiediet pogu  vai uzgaidiet

4 sekundes un zvans tiks uzsākts automātiski.



Zvanu pieņemšana

1. Nospiediet pogu ,  "Accept" vai , lai pieņemt zvanu.

Zvana pabeigšana



- Nospiediet pogu , lai pabeigt zvanu.

Aizturēt/atgriezties pie zvana



1. Sarunas laikā nospiediet , lai piekļūst **Options** > **Hold**.
2. Nospiediet pogu "Select", lai aizturēt zvanu.
3. Lai atgriezties pie zvana, nospiediet  vēlreiz, lai piekļūst **Options** > **Resume** un tad nospiediet "Select".

Zvanu pārsūtīšana



Beznosacījuma pārsūtīšana

1. Sarunas laikā nospiediet , lai piekļūst **Options** > **Transfer**. Aktīvs zvans tiks aizturēts.
2. Ievadiet numuru vai izvēlieties klausuli, uz kuru vēlaties pārsūtīt zvanu.
3. Nospiediet pogu , lai pabeigt pārsūtīšanu.




Nosacīta pārsūtīšana

1. Sarunas laikā nospiediet , lai piekļūst **Options** > **New call**. Aktīvs zvans tiks aizturēts.
2. Izvēlieties līniju un ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pārsūtīt zvanu un tad nospiediet .
3. Kad otrs zvans tiks izveidots, nospiediet **Options** > **Transfer**.




Trīspusējā konference

1. Sarunas laikā nospiediet , lai piekļūst **Options** > **Conference**. Aktīvs zvans tiks aizturēts.
2. Ievadiet otrās puses numuru, kuru vēlaties pievienot konferencei, un nospiediet .

Mikrofona atslēgšana/ieslēgšana




1. Nospiediet pogu  sarunas laikā, lai izslēgt mikrofona. Displejā parādīsies simbols .
2. Nospiediet pogu  vēlreiz, lai ieslēgt mikrofona.

Gaidoša izsaukuma ieslēgšana





1. Nospiediet "Menu" ( vai .
2. Izmantojiet navigācijas pogas, lai piekļūst **Call settings**  > **Call waiting**.
3. Izvēlieties kontu, kuram vēlaties ieslēgt/izslēgt gaidoša izsaukuma

funkciju un nospiediet "Select".
4. Izvēlieties **Enabled** un nospiediet pogu "Save", lai apstiprināt.

"Netraucēt" režīma ieslēgšana

4. Nospiediet "Menu" ( vai .
5. Izmantojiet navigācijas pogas, lai piekļūst **Call settings**  > **Do Not Disturb**.
6. Izvēlieties kontu, kuram vēlaties ieslēgt DND funkciju un nospiediet "Select".
7. Izvēlieties **Enabled** un nospiediet pogu "Save", lai apstiprināt.

Zvanu pāradresācija

1. Nospiediet "Menu" ( vai .
2. Izmantojiet navigācijas pogas, lai piekļūst **Call settings**  > **Call Forward**.
3. Izvēlieties kontu, kuram vēlaties ieslēgt/izslēgt zvanu pāradresāciju un nospiediet  "Select".
4. Izvēlieties zvanu pāradresācijas veidu (visi, ja aizņemts, ja neatbild), ievadiet adresāta numuru un tad nospiediet "Save", lai apstiprināt.