


SIP-telefons



Yealink W52P



Klausules saistšana ar bāzi







Pēc noklusējuma klausule, kas nāk komplektā ar bāzi ir saistīta ar to bāzi. Klausules numurs un nosaukums tiek parādīts LCD ekrāna labajā augšējā stūrī.

Ja klausule nav saistīta ar bāzi, tad izpildiet vienu no sekojošām darbībām:

- Ja LCD ekrānā tiek parādīts **“Searching for Base”**, tad uz bāzes vajag saspiest un paturēt pogu  līdz pogas pirmās mirgošanas. Tad uz klausules nospiediet **OK** un pārejiet uz: **Setting -> Registration -> Register Handset**, lai saistīt klausuli.
- Ja LCD ekrānā tiek parādīts **“Press base paging 2s then press Reg.”**, tad uz bāzes vajag saspiest un paturēt pogu  līdz pogas pirmās mirgošanas. Tad uz klausules nospiediet pogu **OK**.



Ātras piekļuves pogas

Ātras piekļuves pogas dažām bieži lietotajām tālruna funkcijām:

-  Zvanu vēsture.
-  Līnijas izvēle.
-  Izsaukt visas klausules Interkom režīmā.
-  Kontakti.
-  Skaļuma samazināšana.
-  Skaļuma palielināšana.

Pamata darbības


Klausules ieslēgšana/izslēgšana

- **Ieslēgšana:** nospiediet un paturiet pogu , kamēr iedegsies LCD ekrāns. Novietojiet klausuli uz lādēšanas ietvaru, lai uzlādētu akumulatorus.
- **Izslēgšana:** nospiediet un paturiet pogu , kamēr LCD displejs paliek tumšs.

Tastatūras bloķēšana/atbloķēšana

Lai ieslēgt vai izslēgt tastatūras bloķēšanu janospiež un jātur poga .

Režīms "Bez skaņas"

Lai ieslēgt vai izslēgt režīmu "Bez skaņas" (izslēgt signālu par ienākošo zvanu) janospiež un jātur poga .

Klausules iestatījumi





Klausules nosaukuma maiņa

Lai nomainīt klausules nosaukumu izpildiet sekojošas darbības:





- Nospiediet **OK**, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties **Settings -> Handset Name**.
- Ievadiet vajadzīgo nosaukumu.
- Nospiediet **Save**, lai apstiprināt izmaiņas.

Skaluma regulēšana

Lai noregulēt klausules skaļumu izpildiet sekojošas darbības:

- Nospiediet  vai  sarunas laikā, lai regulēt izmantojamas audio iekartas skaļumu (klausule/garnitūra).
- Nospiediet  vai  gadīšanas režīmā, lai regulēt zvana skaļumu.



Zvana melodija

1. Nospiediet **OK**, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties **Settings -> Audio -> Ring Tones -> Melodies**.
2. Ar pogam   izvēlēties līniju melodijas uzstādīšanai.
3. Ar pogam   izvēlēties melodiju.
4. Nospiediet **Save**.



Kontaktu pievienošana:

1. Nospiediet **OK**, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties **Directory**.
2. Nospiediet Options un izvēlēties **New Contact**.
3. Ievadiet vajadzīgus datus: vārds, numurs vai mobilais numurs.
4. Nospiediet **Save**.





Kontaktu rediģēšana:

1. Nospiediet **OK**, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties **Directory**.
2. Ar pogam   izvēlēties vajadzīgo ierakstu.
3. Nospiediet **Options** un izvēlēties **Edit**.
4. Izmainiet vajadzīgus laukumus.
5. Nospiediet pogu **Save**.

Kontaktu dzēšana:

1. Nospiediet **OK**, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties **Directory**.
2. Ar pogam   izvēlēties vajadzīgo ierakstu.
3. Nospiediet **Options** un izvēlēties **Delete**.


Ātra zvana numura piešķiršana:

1. Nospiediet **OK**, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties **Settings -> Telephony -> Speed Dial**.
 2. Ar pogam   izvēlēties ātra zvana numuru un nospiediet pogu **Assign**.
 3. Ar pogam   izvēlēties vajadzīgo kontaktu un nospiediet **OK**.
- Jā kontaktam ir vairāki numuru, tad izvēlēties vajadzīgo un vēlreiz nospiediet **OK**.





Zvanu iespējas

Izejošie zvani

Jebkura numura izsaukums




Ar telefona tastatūru ievadiet numuru un nospiediet .

Izsaukums no kontaktiem





1. Nospiediet pogu  gaidīšanas režīmā, lai pāriet uz **Directory**.
2. Ar pogam   izvēlēties vajadzīgo kontaktu un nospiediet , lai izsaut to.

Jā kontaktam ir vairāki numuru, tad izvēlēties vajadzīgo un vēlreiz nospiediet .

Izsaukums no vēstures

1. Nospiediet pogu **History** un izvēlēties vajadzīgo zvanu sarakstu.
2. Ar pogam   izvēlēties vajadzīgo ierakstu un nospiediet .

Pārzvanišana

1. Nospiediet pogu  gaidīšanas režīmā.
2. Ar pogam   izvēlēties vajadzīgo ierakstu un nospiediet , lai izsaut to.

Ātrais zvans


Saspiediet ātra zvana numuru uz tastatūras, lai izsaut iepriekš ieprogrammēto numuru.

Ienākošie zvani


Lai pieņemt zvanu, var izmantot kādu no šiem variāntiem:

- Nospiediet pogu **Accept**.



- Nospiediet pogu .
- Nospiediet pogu , lai pieņemt zvanu brīvroku režīmā.

Piezīme: Jūs varat ignorēt zvanu, nospiežot pogu **Silence** vai noraidīt zvanu, nospiežot pogu .

Zvana pabeigšana

Nospiediet pogu .

Mikrofona ieslēgšana/atslēgšana

- Nospiediet , lai atslēgt mikrofonu sarunas laikā.
- Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgt mikrofonu.

Zvana aizturēšana

Lai aizturēt zvanu:

Nospiediet **Options** sarunas laikā un izvēlēties **Hold**.

Lai atgriezties pie zvana:

- Ja ir aizturēts tikai viens zvans, tad nospiediet **Resume**, lai atgriezties pie tā.
- Ja ir aizturēti daži zvani, tad nospiediet **Swap**, lai izvēlēties zvanu **Resume**, lai atgriezties pie tā.

Pārsūtīšana

Beznosacījuma pārsūtīšana

1. Nospiediet **Options** sarunas laikā un izvēlēties **Transfer**.
2. Ievadiet numuru pārsūtīšanai.
3. Nospiediet **Transfer**, lai pabeigt pārsūtīšanu.

Pusnosacīta pārsūtīšana



1. Nospiediet **Options** sarunas laikā un izvēlēties **Transfer**.
2. Ievadiet numuru pārsūtīšanai.
3. Nospiediet **Transfer**, lai izsaukt ievadīto numuru.
4. Atkārtoti nospiediet **Transfer**, kad dzirdēsiet zvana pīkstienus.

Nosacīta pārsūtīšana

1. Nospiediet **Options** sarunas laikā un izvēlēties **Transfer**
2. Ievadiet numuru pārsūtīšanai.
3. Nospiediet **Transfer**, lai izsaukt ievadīto numuru.
4. Pabrīdiniet abonentu par cita zvana pārsūtīšanu viņam un atkārtoti nospiediet **Transfer**.

Zvanu pāradresācija

Lai ieslēgt pārsūtīšanu uz norādīto numuru, izpildiet sekojošas darbības:

1. Nospiediet **OK**, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties **Call Features -> Call Forward**.
2. Ar pogām   izvēlēties līniju pāradresācijas uzstādīšanai.

3. Ar pogam izvēlēties pāradresācijas veidu:

- **Always:** visu zvanu beznosacījuma pāradresācija
- **Busy:** pāradresācija, ja telefons ir aizņemts
- **No Answer:** pāradresācija, ja telefons neatbild

4. Izvēlēties **Enabled** laukumā **Status**.

5. Ievadiet numuru pāradresācijai laukumā **Target**.

6. Ar pogam un izvēlēties zvana taimautu pāradresācijai pēc nosacījuma "**No Answer**" laukumā **After Ring Time** (sekundes).

7. Nospiediet **Save**.